




D-BCi 35


BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА




1




2




4












3



5







Превод на оригиналните инструкции

1 ВЪВЕДЕНИЕ.....	7
1.1 КАК ДА ЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО.....	8
2 ЗАПОЗНАВАНЕ С МАШИНАТА	8
2.1 ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА И ОБХВАТ НА УПОТРЕБА	8
2.2 КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА (ФИГ. 2)	9
2.3 ОБЯСНЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ФИГ. 1).....	9
2.3.1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	10
3 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МАШИНАТА	10
3.1 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ.....	12
3.1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРИМЕРА	15
3.1.2 ОТКАТ НА НОЖА И СВЪРЗАНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	17
3.2 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)	18
4 ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА	18
4.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	19
5 СГЛОБЯВАНЕ.....	20
5.1 МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ФИГ. 3).....	21
5.2 МОНТИРАНЕ НА ГЛАВА С НАЙЛОНОВА КОРДА (ФИГ. 4)	21
5.2.1 РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ГЛАВАТА	21
5.3 СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МАШИНАТА (ФИГ. 6)	22
5.3.1 СГЛОБЯВАНЕ	22
5.3.2 РАЗГЛОБЯВАНЕ	22
6 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА.....	22
6.1 ПРОВЕРКА НА МАШИНАТА	22
7 РЕЖИМИ НА РАБОТА И РАБОТНИ ТЕХНИКИ	23
7.1 РЕЖИМИ НА РАБОТА	24
7.2 ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА	24
7.2.1 КОСЕНЕ В ДВИЖЕНИЕ (КОСЕНЕ) (ФИГ. 9)	25
7.2.2 РЯЗАНЕ В БЛИЗОСТ ДО ОГРАДИ/ОСНОВИ	25
7.2.3 РЯЗАНЕ ОКОЛО ДЪРВЕТА	25
7.2.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА КОНЕЦА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.....	25
7.3 ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА	26
8 ПОДДРЪЖКА.....	26
8.1 ГЛАВА С НАЙЛОНОВА КОРДА	27
8.1.1 СМЯНА НА НАЙЛОНОВАТА КОРДА В ГЛАВАТА LOAD&GO (ФИГ. 14).....	27
8.2 КОНИЧНО ЗЪБНО КОЛЕЛО	28
8.3 СВЪРЗВАЩО СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	28
8.4 ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА.....	28
8.5 ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКАТА.....	28
9 ТРАНСПОРТИРАНЕ	29
10 ПРИБИРАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	29
11 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	30
11.1 УНИЩОЖАВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	30
12 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	30
12.1 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА РЯЗАНЕ.....	31
12.2 ЗВУКОВИ ЕМИСИИ И ВИБРАЦИИ	31

Превод на оригиналните инструкции

13 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	32
14 СЕРИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ.....	33
15 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	34

1 ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте продукт на Етак.

Нашата мрежа от оторизирани дистрибутори и сервиси е на ваше разположение за всяка нужда.

BG



ВНИМАНИЕ

За правилно експлоатация на машината и избягване на инциденти, не започвайте да работите преди да се прочели това ръководство с максимално внимание.



ВНИМАНИЕ

Това ръководство трябва да придружава машината по време на нейния жизнен цикъл.



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА. При нормални условия на използване тази машина може да носи на оператора ниво на лична и дневна експозиция на шум от 85 dB (A).

Това ръководство включва описание на функционирането на различните компоненти на машината, както и инструкции за извършване на проверки и поддръжка.



ВНИМАНИЕ

За да може да се използва, приложението, описано в това ръководство, заедно със задвижващия блок, захранван от сменяеми батерии, трябва да бъде свързано само към задвижващия блок или към машината BSi 35 D-PU - DSi 35 D-PU. Стриктно спазвайте процедурите за сглобяване, посочени в главата 5 *Сглобяване*. Това ръководство и ръководството за задвижващия блок трябва да се четат и използват заедно.



ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и блока на двигателя.



ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и зарядното устройство!

ЗАБЕЛЕЖКА

Описанията и илюстрациите, които се съдържат в това ръководство, не са строго задължаващи. Производителят си запазва правото да прави евентуални изменения без да е задължена да актуализира всеки път това ръководство.

Фигурите са индикативни. Действителните компоненти може да се различават от изобразените. Ако имате съмнения, се свържете с оторизиран сервизен център.

1.1 КАК ДА ЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството е разделено на глави и параграфи. Всеки параграф е подниво на съответната глава. Препратките към глави или параграфи се отбелязват с думите „глава“ или „параграф“, последвани от съответното число. Пример: „глава 2“.

BG

Освен инструкциите за експлоатация и поддръжка, това ръководство съдържа информация, която изисква особено внимание. Тази информация е отбелязана с описаните по-долу символи:



ВНИМАНИЕ

Когато съществува опасност от пожар или от лични наранявания, дори и смъртоносни, или нанасяне на тежки вреди на предмети.



ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Когато съществува опасност от нанасяне на повреди на машината или на отделни нейни компоненти.

ЗАБЕЛЕЖКА

Предоставя допълнителна информация към инструкциите от предишните съобщения за безопасност.

Фигурите в тези инструкции за употреба са номерирани с 1, 2, 3 и т.н. Компонентите, показани на фигурите, са маркирани с букви или цифри, според случая. Препратка към компонент С на фигура 2 е обозначена с: „Виж С, Фиг. 2“ или просто „(С, Фиг. 2)“. Препратка към компонент 2 на фигура 1 е обозначена с: „Виж 2, Фиг. 1“ или просто „(2, Фиг. 1)“.

2 ЗАПОЗНАВАНЕ С МАШИНАТА

2.1 ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА И ОБХВАТ НА УПОТРЕБА

Тази машина е градинарско оборудване и по-точно преносим тример с електрически мотор с батерии, предназначен за непрофесионална употреба.

По същество машината е съставена от двигател, който задвижва режещо устройство, състоящо се от глава, държаща корда.

Операторът може да управлява основните команди, като винаги поддържа безопасно разстояние от режещото устройство.

Предназначение

Тази машина е проектирана и изработена за рязане на трева и недървесна растителност, посредством найлонова нишка (напр. по краищата на цветни лехи, насаждения, стени, огради или зелени площи с ограничена повърхност, за да се довърши извършеното косене с косачка за трева).

Неправилно използване

Всяко друго използване, различно от споменатото по-горе, може да бъде опасно и да причини щети на хора и/или неща. Неправилната употреба включва (като пример, но не само):

- използване на машината за метене;
- регулиране на живи плетове или други работи, при които режещото устройство не се използва на нивото на земята;
- използване на машината с режещото устройство над линията на колана на оператора;
- използване на машината за рязане на материали от нерастителен произход;
- използване на машината от повече от един човек;
- раздробяване на материала за компостиране;
- използване на режещи инструменти, различни от изброените в таблицата 12.1 *Препоръчителни устройства за рязане*. Опасност от сериозни рани и наранявания.

Неправилното използване на машината води до отнемане на гаранцията и намаляване на всякаква отговорност на производителя, прехвърляйки разходите, произтичащи от повреда или нараняване, на потребителя или на трети страни.

2.2 КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА (ФИГ. 2)

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Конично зъбно колело | 3. Глава за корда (режещо устройство) |
| 2. Трансмисионна тръба | 4. Предпазител на режещото устройство |

2.3 ОБЯСНЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ФИГ. 1)

1. Преди да използвате тази машина, прочетете ръководството за експлоатация и поддръжка.
2. Носете каска, очила и предпазни слушалки.
3. Вид машина: **АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР**.
4. Носете предпазни обувки и ръкавици.
5. Дръжте хората на разстояние 15 m.
6. Внимавайте за отскачащи предмети.
7. Забранено е използването на машината с диска за дърво.
8. Обърнете специално внимание на феномена откат. Може да бъде опасен.
9. Сериен номер.
10. Маркировка СЕ за съответствие.
11. Година на производство.
12. Гарантирано ниво на звукова мощност.

2.3.1 Информация за потребителите



Продуктът е в съответствие с Директиви 2011/65 /ЕС и 2012/19/ЕС, свързани с намаляването на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, както и с изхвърлянето на отпадъци.

Този символ, показан на оборудването, указва, че продуктът в края на полезния си живот **трябва** да се събира отделно от другите отпадъци.

BG

Следователно потребителят трябва да достави оборудването в края на експлоатационния му живот до подходящи центрове за разделно събиране на електронни и електрически отпадъци или да го върне на търговеца при закупуване на **ново оборудване от еквивалентен тип, на база едно към едно.**

Адекватното разделно събиране за последващо изпращане на изведеното от експлоатация оборудване за рециклиране, обработка и екологично обезвреждане помага да се избегнат възможни негативни ефекти върху околната среда и здравето и благоприятства рециклирането на материалите, от които е произведено оборудването.

Незаконното изхвърляне на продукта от потребителя води до прилагане на санкциите, предвидени в националното законодателство.



ВНИМАНИЕ

Изхвърляйте батериите отделно от машината!



ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и зарядното устройство!

3 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МАШИНАТА



ВНИМАНИЕ

Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с тази машина. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Ако се използва правилно, машината е бързо, удобно и ефективно средство за работа;. Ако се използва по неправилен начин или без вземане на необходимите предпазни мерки, може да стане опасен инструмент. За да се гарантира, че вашата работа е винаги приятна и безопасна, спазвайте стриктно правилата за безопасност, които са посочени по-долу и по-нататък в ръководството.

⚠ ВНИМАНИЕ

Този продукт генерира електромагнитно поле по време на работа! Това поле при някои обстоятелства може да попречи на активни или пасивни медицински импланти! За да се намали риска от сериозно нараняване или смърт, препоръчваме на лицата с медицински импланти да се консултират с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да използват този продукт!

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и блока на двигателя.

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и зарядното устройство!

⚠ ВНИМАНИЕ

Операторът трябва да бъде обучен за всички операции, описани в ръководството.

ЗАБЕЛЕЖКА

Национални регламенти могат да ограничат използването на машината.

Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

1. Не използвайте машината, преди да бъдете специално обучени как да я използвате. При първо използване, операторът трябва да се упражни, преди използване на полето.
2. Машината трябва да се използва само от възрастни хора, които се намират в добро физическо състояние и са запознати с правилата за използване.
3. Не използвайте дефектни батерии. Използвайте само оригинални батерии.
4. Не режете в близост до други електрически кабели.
5. Внимавайте да не докосвате опасни движещи се части, преди машината да бъде изключена и опасните движещи се части са спрели напълно.
6. Спрете да използвате машината, когато наблизо има хора, особено деца или животни.
7. Работете само на дневна светлина.
8. Преди да използвате машината и след какъвто и да е удар, проверете дали няма признаци на износване или повреда и извършете необходимите ремонти.
9. Никога не използвайте машината с повредени или липсващи предпазители.
10. Винаги дръжте ръцете и краката далеч от режещото устройство, особено когато стартирате машината.
11. Бъдете внимателни за наранявания от което и да е устройство за разрязване на дължината на кордата. След освобождаване на нова корда, винаги поставяйте машината в работно положение, преди да стартирате двигателя.
12. Никога не сглобявайте метални режещи инструменти.

13. Никога не използвайте резервни части или аксесоари, които не са доставени или препоръчани от производителя.
14. Извадете батерията от отделението ѝ преди да проверите, почистите или да работите върху машината и когато машината не се използва.
15. Винаги се уверявайте, че каналите за охлаждащ въздух винаги са без отпадъци.
16. След всяка употреба изваждайте батерията от отделението и проверявайте за повреди.
17. Пазете машината на място, недостъпно за деца.
18. Не използвайте машината при лошо време и особено в случай на мълния.
19. Винаги изваждайте батерията, когато предавате машината на друго лице.
20. Забранено е, да се поставя на силоотводния вал на машината каквото и да е устройство, различно от доставеното от производителя.
21. Поддържайте всички етикети за опасност, както и тези за безопасна работа в перфектно състояние. В случай на повреждане или влошаване на тяхното състояние, е необходимо да ги замените своевременно (вижте глава 2.3 *Обяснения на символите и предупрежденията за безопасност (Фиг. 1)*).
22. Никога не трябва да се извършват от притежателя на уреда операции по поддръжка, които не се отнасят до обикновена поддръжка. За всяка друга намеса се свържете соторизирани сервизни център.
23. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на машината.
24. Следвайте винаги нашите инструкции при извършване на операции по поддръжка.
25. Проверявайте ежедневно машината, за да се уверите, че всяко предпазно устройство и не само, е функциониращо.
26. Не работете с повредена, лошо поправена, недобре монтирана или модифицирана машина. Не сваляйте, не повреждайте или не правете неефикасно никакво предпазно устройство.
27. Предавайте или давайте на заем машината само на опитни лица, които са запознати с нейното функциониране и правилното ѝ използване. Предайте също и ръководството с инструкциите за експлоатация, които трябва да се прочетат, преди да се започне да се работи.
28. Обръщайте се винаги към вашият дистрибутор, за всякакви други обяснения или приоритетни намеси.
29. Съхранявайте грижливо това ръководство и го консултирайте преди всяко използване на машината.
30. Не забравяйте, че собственика на машината или оператора са отговорни за инциденти или понесени рискове от трети или нанесени вреди на тяхно имущество.

3.1 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ

Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася до електрически инструмент, захранван с батерия.

Безопасност в работната зона

- a. **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.** Ако работите в тъмни и неподредени зони, лесно могат да възникнат злополуки.
- b. **Не работете с електрически инструменти във взривоопасна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове или прах.** Електрическите инструменти създават искри, които могат да причинят запалване на прах или пушек.
- c. **Дръжте децата и всички други лица далеч, докато използвате електрически инструмент.** Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

BG

Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контактите. Никога не променяйте щепсела. Не използвайте щепселни адаптери на заземени електрически инструменти.** Използването на немодифицирани щепсели и подходящи стенни контакти намалява риска от токов удар.
- b. **Избягвайте контакт на тялото с повърхности, свързани със земята, като тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Ако корпусът е свързан към земята, рискът от токов удар се увеличава.
- c. **Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага.** Ако в електрическия инструмент попадне вода, рискът от токов удар се увеличава.
- d. **Не използвайте електрическия кабел неправилно. Не използвайте електрическия кабел за носене или дърпане на електрическия инструмент или за изключване на щепсела. Пазете електрическия кабел далеч от източници на топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.** Повредените или заплетени електрически кабели увеличават риска от токов удар.
- e. **Когато използвате електрически инструмент на открито, използвайте удължител, подходящ за употреба на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f. **Когато използвате електрически инструмент на влажно място, използвайте защитно устройство за остатъчен ток (RCD).** Използването на RCD намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, обръщайте внимание на това, което правите, и използвайте здрав разум, когато използвате електрическия инструмент. Не използвайте електрически инструмент, ако сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да причини сериозни телесни наранявания.
- b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защити за очите.** Защитно оборудване, като маски за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каски или предпазни средства за слуха, когато се използват при подходящи условия, намаляват риска от нараняване.
- c. **Предотвратете случайно запалване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете източника на захранване и/или батериите, когато повдигате или транспортирате инструмента.** Носенето на електрически инструменти с пръст на превключвателя или включването на електрически инструменти с включен превключвател води до инциденти.

- d. **Премахнете ключа за регулиране, преди да включите електрическия инструмент.** Оставянето на ключа, прикрепен към въртяща се част на електрическия инструмент може да причини нараняване.
- e. **Не се опитвайте да се протягате прекалено. Потърсете стабилни опорни точки и винаги пазете добре равновесие,** за да имате по-добър контрол върху електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- f. **Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата и дрехите далеч от движещи се части.** Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещите се части.
- g. **Ако са осигурени устройства за свързване на оборудване за всмукване и събиране, се уверете, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези устройства може да намали рисковете, свързани с праха.
- h. **Не допускайте познанията, придобити благодарение на честото използване на инструменти, да намали нивото на внимание и да доведе до неспазване на принципите за безопасност, свързани с инструментите.** Небрежното поведение може да причини сериозни наранявания за части от секундата.

Използване и поддръжка на електрически инструмент

- a. **Не форсирайте електрическия инструмент. Използвайте електрическия инструмент, посочен за вашето приложение.** Електрическият инструмент от правилен тип работи по-добре и по-безопасно при скоростта, за която е проектиран.
- b. **Не използвайте електрическия инструмент, ако преключвателят не го включва или изключва правилно.** Електрическият инструмент може да бъде опасен и трябва да бъде ремонтиран, ако не можете да го управлявате с преключвателя.
- c. **Изключете щепсела от електрическия контакт и/или, ако може да се сваля, извадете батерията от електрическото устройство, преди да извършите каквито и да било настройки, смяна на принадлежности или съхраняване на електрически устройства.** Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.
- d. **Съхранявайте електрическите инструменти на място, недостъпно за деца и не позволявайте на хора, които не са запознати с тях или не са прочели тези инструкции, да ги използват.** Електрическите инструменти могат да бъдат опасни в ръцете на неопитни потребители.
- e. **Поддръжка на електрически инструменти и аксесоари. Проверявайте дали движещите се части не са изместени или блокирани, дали няма счупени части или други условия, които биха могли да повлияят на правилното функциониране на електрическия инструмент. Ако инструментът е повреден, поправете го преди да го използвате.** Множество инциденти са в резултат от лоша поддръжка на електрическите инструменти.
- f. **Дръжте режещите устройства остри и чисти.** Когато се поддържат правилно, режещите устройства с остри ръбове засядат по-рядко и се контролират по-лесно.
- g. **Използвайте електрическия инструмент, принадлежностите, крайниците и др. в съответствие с тези инструкции, като се вземат предвид условията на труд и работата, която трябва да се извърши.** Използването на електрическия инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

- h. **Поддържайте дръжката и захващащите повърхности сухи, чисти и без следи от масло и смазка.** Хлъзгавите дръжки и повърхности за захващане не позволяват безопасно боравене и управление на инструмента в неочаквани ситуации.

Използване и поддръжка на инструмент с батерия

- a. **Зареждайте батерията само със зарядното устройство, указано от производителя.** Използването на зарядно устройство, което не е подходящо за батерията на инструмента, може да причини пожар.
- b. **Използвайте електрически инструменти само със съвместими батерии.** Използването на друга група батерии може да причини нараняване или пожар.
- c. **Когато батерията не се използва, я пазете далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които биха могли да направят връзка между двата терминала.** Късото съединение на терминалите на батерията може да доведе до изгаряния или пожар.
- d. **При неправилни условия на батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. При случаен контакт с течността, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите ви, незабавно потърсете медицинска помощ.** Изтичането на течност от батерията може да причини дразнене или изгаряне.
- e. **Не използвайте батерия или инструмент, които са повредени или модифицирани.** Повредените или модифицирани батерии могат да реагират непредвидимо, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- f. **Не излагайте батерията или групата батерии на огън или прекомерни температури.** Излагането на огън или температури над 130 °C (265 °F) може да предизвика експлозии.
- g. **Следвайте инструкциите за правилно зареждане на батерията и не я зареждайте в среда с температури, различни от посочените в инструкциите.** Неправилното зареждане на батерията или зареждането ѝ при температури извън посочените може да я повреди и да увеличи риска от пожар.

Помощ

- a. **Електрическият инструмент трябва да се обслужва от квалифициран персонал и да се използват само резервни части, идентични с оригиналните компоненти.** Това гарантира безопасността на инструмента.
- b. **Никога не извършвайте поддръжка на повредена батерия.** Поддръжката на батериите трябва да се извършва само от производителя или от упълномощени от него сервизи.

3.1.1 Предупреждения за безопасност на тримера

- a. **Не използвайте машината при лошо време, особено ако има опасност от мълнии.** Това намалява риска от удар от мълния.
- b. **Внимателно огледайте района, в който ще се използва машината, за наличие на диви животни.** По време на работа машината може да нарани дивите животни.
- c. **Внимателно огледайте зоната, където ще се използва машината и отстранете всички камъни, клони и други чужди предмети.** Изхвърлените от машината предмети могат да причинят нараняване.

- d. **Преди да използвате машината, винаги проверявайте визуално дали остриетата и режещите устройства не са износени или повредени.** Повредените части увеличават риска от нараняване.
- e. **Следвайте инструкциите, за да смените принадлежностите.** Неправилно затегнатите гайки или болтове за закрепване на ножа могат да повредят ножа или да го разхлабят.
- f. **Номиналната скорост на въртене на ножа трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост на въртене, отбелязана върху машината.** Ножовете, които се движат по-бързо от номиналната си скорост на въртене, могат да се счупят, като изхвърлят части.
- g. **Носете предпазни средства за очите, ушите, главата и ръцете.** Подходящото защитно оборудване ще намали нараняванията от изхвърлена части или случаен контакт с режещата линия или ножа.
- h. **Когато работите с машината, винаги носете неплъзгащи се и защитни обувки. Не използвайте машината боси или с отворени сандали.** Това намалява възможността от наранявания на краката поради контакт с движещи се ножове или режещи линии.
- i. **Когато работите с машината, винаги носете предпазни обувки. Не използвайте машината боси или с отворени сандали.** Това намалява възможността от наранявания на краката поради контакт с движещи се ножове или режещи линии.
- j. **Винаги носете дълги панталони, когато използвате машината.** Незащитените с дрехи части на тялото могат да бъдат по-лесно наранени от хвърлени предмети.
- k. **Дръжте минувачите далече от работната зона, когато използвате машината.** Падащите отломки могат да причинят сериозни наранявания на хората.
- l. **По време на работа винаги дръжте машината с две ръце.** Хващането на машината с две ръце ще ви предпази от загуба на контрол.
- m. **Дръжте машината само за изолираните повърхности за захващане, тъй като режещата линия или ножът могат да влязат в контакт със скрити кабели.** Евентуалният контакт на ножовете или с режещата линия с кабели „под напрежение“ може да направи „под напрежение“ и откритите метални части на машината, което би могло да доведе до токов удар на оператора.
- n. **Винаги поддържайте стабилна позиция и работете с машината само когато стоите здраво стъпили на земята.** Хлъзгавите или нестабилни повърхности могат да причинят загуба на баланс или контрол над машината.
- o. **Не използвайте машината на прекалено стръмни склонове.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което води до нараняване.
- p. **Когато работите по склонове, винаги се уверявайте, че можете да стоите стабилно, винаги работете напречно на склона, никога нагоре или надолу и бъдете изключително внимателни при смяна на посоката.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което води до нараняване.
- q. **Дръжте всички части на тялото си далеч от ножа и режещата линия, докато машината работи. Преди да стартирате машината, се уверете, че режещата линия или острието не са в контакт с нищо.** Момент на невнимание при използване на машината може да причини сериозно нараняване на оператора или други лица.
- r. **Не използвайте машината над височината на кръста.** Това предотвратява неволен контакт с ножа и позволява по-добро управление на машината в непредвидени ситуации.

- s. **Когато режете храсти или растения под напрежение, бъдете готови да се отдалечите.** Когато напрежението в дървесните влакна се освободи, храстът или растението могат да ударят оператора и/или да изкарат машината извън контрол.
- t. **Бъдете изключително внимателни, когато режете храсти и растения.** Тънкия материал може да блокира ножа и да бъде изхвърлен към оператора, от което операторът може да загуби равновесие.
- u. **Дръжте машината под контрол и не докосвайте ножовете, режещите линии и други опасни части, докато все още се движат.** Това намалява риска от нараняване от движещи се части.
- v. **Транспортирайте машината изключена и я дръжте далече от тялото си.** Правилното боравене с машината намалява вероятността от случаен контакт с линията за рязане или движещия се нож.
- w. **Когато транспортирате или съхранявате машината, винаги монтирайте капака върху металните ножове.** Правилното боравене с машината намалява вероятността от случаен контакт с ножа.
- x. **Използвайте само резервни ножове, режещи линии и режещи глави, посочени от производителя.** Неправилните резервни части могат да увеличат риска от счупване и нараняване.
- y. **Когато отстранявате материал, заседнал в машината, или обслужвате машината, изключете превключвателя за захранване и извадете батерията.** Сериозно нараняване може да възникне в резултат на неочаквано задействане на машината по време на почистване на заседнал материал или извършване на поддръжка.
- z. **Когато отстранявате залепнал материал или извършвате поддръжка на машината, изключете превключвателя за захранване на машината.** Сериозно нараняване може да възникне в резултат на неочаквано задействане на машината по време на почистване на заседнал материал или извършване на поддръжка.

3.1.2 Откат на ножа и свързани предупреждения

Откатът е внезапно движение на машината встрани, напред или назад, което може да възникне, когато ножът се заклеши или се закачи за предмет, например растение или пън. Може да бъде толкова силен, че машината и/или операторът да бъдат тласнати във всяка посока, което да доведе до загуба на контрол над машината.

Откатът и свързаните с него опасности могат да бъдат избегнати чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.

- a. **Дръжте здраво машината с две ръце и поставете ръцете си така, че да могат да устоят на отката.** Поставете тялото си от лявата страна на машината. Откатът може да увеличи риска от нараняване поради неочаквано движение на машината. Операторът може да контролира отката, като вземе необходимите предпазни мерки.
- b. **Когато острието заседне или когато спрете да режете по някаква причина, освободете бутона за работа и задръжте машината неподвижно в материала, докато ножът спре напълно. Ако ножът се заклеши, никога не се опитвайте да извадите машината от материала или да я дърпате назад, докато ножът се движи: може да се получи откат.** Проверете и вземете подходящи коригиращи мерки, за да отстраните причината за блокиране на ножа.
- c. **Не използвайте тъпи или повредени ножове.** Тъпите или повредени ножове увеличават риска от заклещване или захващане за предмет, което води до откат.

- d. **Винаги поддържайте добра видимост на материала за рязане.** Откатът е вероятно да възникне там, където е трудно да видите материала, който режете.
- e. **Ако по време на работа с машината към вас се приближи друго лице, изключете машината.** В случай на откат вероятността от нараняване на други лица, попаднали под движещият се нож, се увеличава.

3.2 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

Под лични предпазни средства (ЛПС) се разбира всяко оборудване, предназначено за носене от оператора, за да го предпази от един или повече рискове за безопасността или здравето по време на работа, както и всяко устройство или аксесоар, предназначени за тази цел. Използването на ЛПС не елиминира всякаква опасност от нараняване, но намалява ефекта от вредата, в случай на инцидент.

По-долу е даден списък на личните предпазни средства, които трябва да се използват при употреба на машината:

- **Носете предпазни обувки против разрязване, снабдени с подметки против подхлъзване и стоманени върхове.**
- **Носете предпазни очила и предпазна маска за лице.**
- **Носете защиты против шум; например слушалки или тапи.**



ВНИМАНИЕ

Използването на защита за слуха изисква по-голямо внимание и предпазливост, защото възприемането на звукови сигнали за опасност (викове, аларми и т. н.) е ограничено. Подходящите предпазни средства намаляват риска от загуба на слуха.

- **Носете ръкавици, които позволяват максимално поглъщане на вибрациите.**
- **Носете одобрено предпазно облекло. Куртката и предпазни работни дрехи са идеални.**



ВНИМАНИЕ

Работното облекло трябва да бъде подходящо за извършваната работа и да не създава затруднение. Носете прилепнало по тялото предпазно облекло. Не носете дрехи, обувки, вратовръзки или гerdани, които могат да се омотаят машината, в храстите или в друго. Съберете дългите коси и ги защитете.

ЗАБЕЛЕЖКА

Посъветвайте се с вашия доверен дистрибутор за избора на подходящо работно облекло.

4 ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

Как да работите с електрическата машина на батерии

- Избягвайте да работите на мокра или хлъзгава земя или във всеки случай на прекалено груб или стръмен терен, който не гарантира стабилност на оператора по време на работа.

- Винаги режете като поставите двата си крака на твърда основа, за да избегнете загуба на равновесие.
- Никога не бягайте, а ходете и обръщайте внимание на неравностите на земята и наличието на евентуални+ препятствия.
- Дръжте диска далеч от пръст и пясък. Дори малко количество пръст допринася за бързото изглаждане на диска и увеличава риска от откат.
- Спрете машината, ако дискът удари чужд предмет.
- Спрете машината, преди да я оставите.
- Оценете потенциалните опасности на терена, който ще се обработва, и вземете всички необходими предпазни мерки, за да осигурите вашата безопасност, особено на склонове, опасни, хлъзгави или подвижни терени.
- На склонове работете напречно на наклона, никога не се качвайте нагоре или надолу.
- Бъдете много внимателни около скали, канавки или насипи.
- Когато използвате машината близо до пътя, се пазете от движението.
- Бъдете внимателни около електрическите кабели под напрежение.
- Машината не трябва да се използва от хора, които не могат да я държат здраво с две ръце и/или да останат стабилно балансирани на краката си, докато работят.
- Машината не трябва да се използва от повече от един човек.
- Никога не използвайте машината, ако потребителят е уморен или се чувства зле, или ако е приемал лекарства, наркотици, алкохол или вещества, намаляващи неговите рефлекс и концентрация.

Препоръки за начинаещи

Преди да се заемете за работа с машината за първи път, е препоръчително да придобиете необходимото познаване на машината и най-подходящите техники на работа, като се опитате здраво да я стиснете и да извършите движенията, изисквани от работата.

4.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно инструкциите.
2. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на машината.
3. Внимавайте да не докосвате опасни движещи се части, преди машината да бъде изключена и опасните движещи се части са спрели напълно.
4. Носете защитни очила.
5. Никога не позволявайте машината да се използва от деца или хора, които не са запознати с инструкциите.
6. Спрете да използвате машината, когато наблизко има хора, особено деца или животни.
7. Работете само на дневна светлина.
8. Преди да използвате машината и след какъвто и да е удар, проверете дали няма признаци на износване или повреда и извършете необходимите ремонти. Проверявайте машината, за да се уверите, че всяко предпазно устройство и не само, е функциониращо.

9. Никога не използвайте машината с повредени или липсващи предпазители.
10. Винаги дръжте ръцете и краката далеч от режещото устройство, особено когато стартирате машината.
11. Бъдете внимателни за наранявания от което и да е устройство за разрязване на дължината на кордата. След освобождаване на нова корда, винаги поставяйте машината в работно положение, преди да я стартирате.
12. Никога не сглобявайте метални режещи инструменти.
13. Никога не използвайте резервни части или аксесоари, които не са доставени или препоръчани от производителя.
14. Извадете батерията от отделението ѝ преди да проверите, почистите или да работите върху машината и когато машината не се използва.
15. Винаги се уверявайте, че каналите за охлаждащ въздух винаги са без отпадъци.
16. След всяка употреба изваждайте батерията от отделението и проверявайте за повреди.
17. Пазете машината на място, недостъпно за деца.
18. Незабавно спрете работата в случай на авария или счупване.
19. Не използвайте машината при лошо време и особено в случай на мълния.
20. Винаги изваждайте батерията, когато предавате машината на друго лице.

Правилна работа и използване на електрически инструменти на батерия

- a. Уверете се, че устройството е изключено, преди да поставите батерията. Инсталирането на батерия във включен електрически уред може да причини инциденти.
- b. За зареждане на батериите използвайте само зарядните устройства, препоръчани от производителя. Зарядните устройства за батерии обикновено са специфични за вида батерия; ако се използват с други видове, съществува риск от пожар.
- c. Използвайте само специфичните батерии, предназначени за вашия инструмент. Използването на други батерии може да причини нараняване и риск от пожар.
- d. Дръжте неизползваната батерия далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да доведат до късо съединение на контактите. Късо съединение между контактите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- e. Проверете дали батерията е в добро състояние и дали няма признаци на повреда. Не използвайте машината с повредена или износена батерия.

5 СГЛОБЯВАНЕ



ВНИМАНИЕ

Обърнете максимално внимание при сглобяването на компонентите, за да не се наруши безопасността и ефективността на машината; ако се съмнявате, се свържете с вашия оторизиран сервизен център.



ВНИМАНИЕ

Разпаковането и завършването на сглобяването трябва да се извършват на равна и твърда повърхност, с достатъчно място за работа с машината и опаковката, като винаги се използват подходящите инструменти.

Опаковката трябва да се изхвърля в съответствие с действащите местни разпоредби.

BG

5.1 МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ФИГ. 3)



ВНИМАНИЕ

Предпазителят трябва да бъде монтиран правилно, за да спазва изискванията за безопасност и правилното положение на режещия нож.



ВНИМАНИЕ

Предпазителят, с който е оборудвана машината, може да не е достатъчен, за да предпази оператора от всички чужди тела (чакъл, стъкло, корда и др.), изхвърлени от въртенето на режещото устройство. Така изхвърлените предмети могат да отскочат и да удрят оператора.



ВНИМАНИЕ

Незабавно сменете предпазители, ако са счупени или повредени; никога не се опитвайте да ги монтирате в грешна позиция.

Закрепете предпазителя (A) с помощта на винтовете (B) в положение, което позволява безопасна работа.

5.2 МОНТИРАНЕ НА ГЛАВА С НАЙЛОНОВА КОРДА (ФИГ. 4)

Поставете горния фланец (F). Поставете щифта (H) в съответния отвор (L) и завийте главата (N) обратно на часовниковата стрелка само със силата на ръцете.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато е наличен, монтирайте и пластмасовия дистанционер (G, Фиг. 5).

Винаги използвайте същия диаметър като този на оригиналната корда, за да не претоварвате машината (Фиг. 10).

За да удължите найлоновата корда, допрете главата до земята по време на работа.



ВНИМАНИЕ

Не допирайте главата върху цимент или върху тротоар: това може да бъде опасно.

5.2.1 Разглобяване на главата

За разглобяване поставете щифта (H) в подходящия отвор (L) и развийте в обратната посока.

5.3 СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МАШИНАТА (ФИГ. 6)

5.3.1 Сглобяване

1. Разхлабете съединението (Е), като завъртите копчето (С) обратно на часовниковата стрелка.
2. Подравнете отвора на тръбата на приложението (В) със ограничителя (А) на съединението (Е).
3. След издърпване на ограничителя (А) навън, поставете тръбата на приложението (D) и поставете вътрешната част на ограничителя (А) в отвора (В).

ЗАБЕЛЕЖКА

За да улесните операцията, завъртете инструмента на приложението, за да направите мрежата на трансмисионния вал с ключа. Проверете дали в съединението няма замърсявания.

4. Затегнете здраво копчето (С), като завъртите по посока на часовниковата стрелка.

5.3.2 Разглобяване

1. Разхлабете съединението, като завъртите копчето (С) обратно на часовниковата стрелка и извадете приложението.
2. След издърпване на ограничителя (А) навън, извадете тръбата на приложението (D).

6 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

6.1 ПРОВЕРКА НА МАШИНАТА



ВНИМАНИЕ

Уверете се, че батерията не е поставена в мястото си.



ВНИМАНИЕ

**Никога не използвайте уреда без предпазител или с дефектен предпазител.
Никога не използвайте уреда без задвижващия вал.**

Преди започване на работа е необходимо:

- Проверете дали капакът на диска не е повреден или напукан. Подменете капака на диска, ако изглежда, че е напукан (Фиг. 7).
- Проверете дали лостът на газта и предпазният лост се движат свободно, без принуда, и че при освобождаване автоматично и бързо се връщат в неутрално положение;
- Проверете дали лостът на газта остава заключен, ако предпазният лост не е натиснат;
- Проверете дали каналите за охлаждащ въздух не са запушени;
- Проверете дали дръжките и предпазителите на машината са чисти и сухи, правилно сглобени и здраво закрепени към машината;
- Проверете дали режещите устройства и предпазителите не са повредени;

- Проверете дали машината не показва признаци на износване или повреда поради удари или други причини и извършете необходимите ремонти;
- Зареждайте батерията според методите, посочени в ръководството за употреба и поддръжка на блока на двигателя.

7 РЕЖИМИ НА РАБОТА И РАБОТНИ ТЕХНИКИ

BG



ВНИМАНИЕ

За вашата безопасност и тази на другите:

1. Не използвайте машината, преди да прочетете внимателно инструкциите. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на машината. Научете се да спирате бързо.
2. Не забравяйте, че операторът или потребителят е отговорен за произшествия и непредвидени събития, които могат да се случат на други хора или тяхното имущество.
3. Носете подходящо облекло, докато работите. Вашият дистрибутор е в състояние да ви предостави информация за най-подходящите материали за предотвратяване на злополуки, за да гарантира безопасността на работното място.
4. Работете само на дневна или добра изкуствена светлина.
5. Проверете щателно цялата работна зона и отстранете всичко, което може да бъде изхвърлено от машината (клони, железни проводници, скрити кабели, камъни и др.).
6. Пазете се от възможни отскачания на материал, причинени от режещото устройство.
7. Спрете машината и извадете акумулатора от корпуса му:
 - ако машината започне да вибрира необичайно: в този случай незабавно потърсете причината за вибрациите и извършете необходимите проверки в оторизиран сервизен център;
 - винаги когато оставяте машината без надзор;
 - преди проверка, почистване или работа на машината;
 - след удар от чуждо тяло. Проверете за евентуални повреди и направете необходимите ремонти, преди да използвате машината отново;
 - когато машината не се използва.
8. За да избегнете риска от пожар, не оставяйте прегрялата машина сред листа или суха трева.

**ПРЕДПАЗЛИВОСТ**

Винаги помнете, че неправилно използваната електрическа машина може да притеснява другите. От уважение към другите и околната среда:

- Избягвайте да използвате машината в среда и време, което може да е обезпокоително.
- Спазвайте стриктно местните норми за изхвърляне на остатъчни материали, след резитба.
- Спазвайте стриктно местните разпоредби за изхвърляне на износените части или елементи със силно въздействие върху околната среда.

7.1 РЕЖИМИ НА РАБОТА**ВНИМАНИЕ**

Докато работи, машината винаги трябва да се държи здраво в двете ръце, като режещият блок трябва да е под линията на талията.

Главата с найлонова може да отстрани висока трева или недървесна растителност в близост до огради, стени, основи, тротоари, около дървета и др. или за пълно почистване на определена зона от градината.

**ВНИМАНИЕ**

С тази машина е забранено използването на метални или твърди остриета от всякакъв тип.

Батерията е снабдена със защита, която предотвратява пълното ѝ разреждане.

Машината се изключва автоматично, ако акумулаторът е изтощен. В този случай трябва да се презареди незабавно.

7.2 ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА**ВНИМАНИЕ**

Използвайте САМО найлонова корда. Използването на метални проводници, пластифицирани метални проводници и/или неподходящи за главата може да причини сериозни рани и наранявания.

По време на употреба е препоръчително да спрете машината и периодично да отстранявате плевелите, които заобикалят машината, за да се избегне прегряване поради заплетената под предпазителя трева.

Отстранете заплетената трева с отвертка.

**ВНИМАНИЕ**

Нито операторът на машината, нито някой друг може да се опитва да отстрани нарязания материал, докато двигателят работи или фрезата се върти, тъй като това може да причини сериозни наранявания.



ВНИМАНИЕ

Не използвайте машината за метене, като наклоняте главата с найлонова корда. Мощността на двигателя може да хвърля предмети и малки камъни до 15 метра или повече, причинявайки щети или наранявайки хора.

BG

7.2.1 Косене в движение (косене) (Фиг. 9)

Продължавайте с редовно темпо, с извити движения, подобни на традиционната коса, като държите режещото устройство успоредно на земята.

Първо пристъпете към рязане на правилната височина в малка площ и след това постигнете еднаква височина на рязане, като държите главата с найлонова корда на постоянно разстояние от земята.

За по-сериозни рязания може да е полезно да наклоните главата с найлонова корда с около 30° наляво.



ВНИМАНИЕ

Не работете по този начин, ако има възможност да предизвикате отскачане на предмети, които могат да навредят на хора, животни или да причинят щети.

7.2.2 Рязане в близост до огради/основи

Бавно се приближавайте главата с корда до огради, колове, скали, стени и др. без да удряте силно.

Ако корда удря постоянно препятствие, тя може да се счупи или да се износи; ако се захване в ограда, може рязко да се скъса.

Във всеки случай рязането около тротоари, основи, стени и т.н. може да причини по-силно износване на кордата от нормалното.

7.2.3 Рязане около дървета

Заобиколете дървото по посока на часовниковата стрелка, като бавно се приближавате към стволите, за да не ударите кордата срещу дървото и да държите главата с найлонова корда леко наклонена напред.

Имайте предвид, че найлоновата корда може да отреже или да повреди малки храсти и че въздействието на найлоновата корда върху ствола на дърветата с мека кора може сериозно да увреди растението.

7.2.4 Регулиране на дължината на конеца по време на работа

Тази машина е оборудвана с автоматична глава с найлонова корда, която може автоматично да освободи кордата, ако главата се удари в земята.

След като цялата корда се изчерпа, тя трябва да бъде заменена.



ВНИМАНИЕ

След всяка намеса върху главата с найлонова корда винаги поставяйте машината в работно положение, преди да я стартирате.

BG

7.3 ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА

В края на работата спрете машината, както е посочено по-горе.



ВНИМАНИЕ

Оставете машината да се охлади, преди да я поставите в каквато и да е среда.

За да намалите риска от пожар, освободете машината от остатъци от трева, листа или прекомерна смазка; не оставяйте контейнери с получените остатъци от рязането вътре в стая.

8 ПОДДРЪЖКА



ВНИМАНИЕ

- По време на извършване на операции по поддръжката, носете винаги предпазни ръкавици.
- Да не се извършва поддръжка при горещ двигател или батерия. Спрете машината и я оставете да се охлади. Извършете поддръжка при изключена машина и извадена батерия.
- Липсата или неправилната поддръжка, премахването или модифицирането на предпазните устройства и/или използването на неоригинални резервни части може да причини сериозни или фатални наранявания на оператора или трети страни.



ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и зарядното устройство!



ВНИМАНИЕ

За вашата безопасност и тази на другите:

- След всяка употреба изваждайте батерията от отделението и проверявайте за повреди.
- Правилната поддръжка е от съществено значение за поддържане на първоначалната ефективност и безопасност на машината с течение на времето.
- Поддържайте затегнати гайките и винтовете, за да сте сигурни, че машината винаги е в безопасно работно състояние.
- Никога не използвайте машината с износени или повредени части. Повредените части трябва да се сменят и никога да не се поправят.
- Използвайте само оригинални резервни части. Части с нееквивалентно качество могат да повредят машината и да навредят на безопасността.

BG



ВНИМАНИЕ

По време на операциите по поддръжка извадете батерията от корпуса.

8.1 ГЛАВА С НАЙЛОНОВА КОРДА

Винаги използвайте същия диаметър като този на оригиналната корда, за да не претоварвате двигателя (Фиг. 10). За да удължите найлоновата корда, допрете главата до земята по време на работа (Фиг. 11).



ВНИМАНИЕ

Не допирайте главата върху цимент или върху тротоар: това може да бъде опасно.

8.1.1 Смяна на найлоновата корда в главата LOAD&GO (Фиг. 14)

1. Отрежете 5,2 m найлонова корда $\varnothing$ 2,4 mm.
2. Подравнете стрелките и поставете кордата в главата (1), докато не излезе от противоположната страна (2).
3. Разделете кордата на две равни части (3) и след това заредете главата, като завъртите копчето (4).



ВНИМАНИЕ

Рискът от злополука е по-голям в случай на неправилни устройства за рязане! Използвайте само препоръчаните устройства за рязане и предпазители и се придържайте към инструкциите.

8.2 КОНИЧНО ЗЪБНО КОЛЕЛО

На всеки 30 работни часа сваляйте винтовете (С, Фиг. 12) на коничното зъбно колело и проверявайте нивото на смазване. Не използвайте повече от 10 грама. Използвайте качествена молибденово бисулфидна грес.

BG

Да не се използва горивото (сместа) за почистване.

8.3 СВЪРЗАЩО СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

За да се осигури постоянна и редовна работа на машината, е необходимо на всеки 30 работни часа да разглобявате приложението (D, Фиг. 6), смажете трансмисионния вал вътре в съединението (E, Фиг. 6) и трансмисионния вал в края на приложението (D, Фиг. 6). Използвайте качествена молибденово бисулфидна грес. При всяка смяна на приложението проверявайте смазването на съединението.

8.4 ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА

Необходимо е, в края на сезона, ако се моторният трион се използва интензивно или, на всеки две години при нормално използване, да се извърши обща проверка от специализиран техник на сервизен център.

Намерете най-близкия до вас оторизиран сервизен център на:

<https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



ВНИМАНИЕ

- Всички операции по поддръжката, които не са изброени в това ръководство, трябва да се извършват от оторизиран сервизен център. За да се гарантира постоянно и нормално функциониране на машината, имайте предвид, че при евентуална смяна на части трябва да се използват само **ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ**.
- Евентуално неоторизирано модифициране и/или използване на неоригинални резервни части, може да причини тежки или смъртни наранявания на оператора или на трета страна и незабавно ще анулират гаранцията.

8.5 ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКАТА

Поддръжка	Ежедневна	Месечна
Почистете външната страна на машината с чиста, суха кърпа. Никога не използвайте вода.	X	
Поддържайте дръжките сухи, чисти и без масло и смазка.	X	
Уверете се, че бутонът за стартиране работи правилно и не е повреден.	X	
Уверете се, че лостът на газта и предпазният лост функционират правилно от гледна точка на безопасността.	X	
Уверете се, че всички контроли не са повредени и функционират.	X	

Поддръжка	Ежедневна	Месечна
Проверете дали предпазителът не е повреден и не е счупен. Сменете предпазителя, ако е бил силно ударен или счупен.	X	
Проверете дали главата на тримера не е повредена и не е напукана. Сменете главата на тримера, ако е необходимо.	X	
Проверете дали гайките и винтовете са здраво затегнати.	X	
Проверете дали батерията е непокътната.	X	
Проверете заряда на батерията.	X	
Проверете дали зарядното устройство за батерии е непокътното и функционира.	X	
Проверете връзките между батерията и машината, както и връзката между батерията и зарядното устройство.		X

9 ТРАНСПОРТИРАНЕ



ВНИМАНИЕ

При транспортиране на машината с моторно превозно средство се уверете дали машината е фиксирана правилно и здраво на превозното средство посредством ремъци. Машината се транспортира в хоризонтално положение, като освен това трябва да се гарантира, че не се нарушават местните правила за транспортиране на такива машини.

- Изключете машината, изчакайте режещия инструмент да спре и извадете батерията от корпуса ѝ.
- Дръжте машината само за дръжките и ориентирайте режещото устройство в посока, обратна на посоката на движение (Фиг. 13).

10 ПРИБИРАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ



ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно и ръководството за употреба и поддръжка на батерията и зарядното устройство!

Когато машината трябва да остане спряна за дълги периоди:

- Извадете батерията (прочетете и ръководството за батерията за правилно съхранение).
- Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца, на сухо място, защитено от светлина, без прах и наличие на корозивни газове. Избягвайте съхранение на пряка слънчева светлина. Съхранявайте при температура $10 \div 40$ °C. Идеалната температура за съхранение на литиево-йонната батерия е между $10 \div 20$ °C.
- По време на употреба батерията е защитена срещу пълно разреждане посредством защитно устройство, което изключва машината и блокира нейната работа.
- Оставете машината да работи на празнен ход, за да изпразни напълно тръбата за подаване и маслената помпа.

- В края на всяка работна сесия внимателно почиствайте машината от прах и отпадъци, ремонтирайте или подменяйте дефектните части.
- Машината трябва да се съхранява на сухо и защитено от атмосферно влияние място.
- Съхранявайте машината на недостъпно за деца място.

11 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазването на околната среда е важен и приоритетен аспект при използването на машината, в изгода на гражданската полза и околната среда, където живеем.

- Избягвайте да бъдете смушаващ елемент по отношение на съседите.
- Спазвайте стриктно местните норми за изхвърляне на остатъчни материали, след резитба.
- Спазвайте стриктно местните разпоредби за изхвърляне на опаковки, масла, бензин, батерии, филтри, повредени части или всякакви елементи със силно въздействие върху околната среда. Тези отпадъци не трябва да се изхвърлят на боклука, а трябва да се събират отделно и да се предават в специализирани центрове, които ще се погрижат за рециклирането на материалите.

11.1 УНИЩОЖАВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

В момента на извеждане от употреба не изоставяйте машината в околната среда, а се обърнете към специализиран събирателен център.

По-голяма част от материалите, които за използвани за изработване на тази машина, могат да се рециклират; всички метали (стомана, алуминий, месинг) могат да се предадат в събирателен пункт за желязо. За повече информация се обърнете към център за събиране на отпадъци във Вашата зона. Изхвърлянето на производни отпадъци от унищожаването на машината, трябва да се извърши при съблюдаване на задълженията за опазване на околната среда, като се избягва замърсяване на почвата, въздуха и водата.

Във всеки случай трябва да се спазва действащото местно законодателство в тази област.

При унищожаването на машината трябва да се унищожи етикета на СЕ маркировката, заедно с това ръководство.

12 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел		D-BCi 35
Конично зъбно колело		C шифт МЪЖКО M10
Изходяща механична мощност на конично зъбно колело	W	600
ØТрансмисионна тръба (Ø прът)	mm	26 (стоманен вал 8 mm)
Максимален въртящ момент	Nm	0,9
Максимална скорост на инструмента	Об./мин.	6150
Конично зъбно колело (коефициент на редукция)		1,3

Модел		D-BCi 35
Оборудване за рязане	сериенно mm	Load & Go compact ø 103 найлонова корда ø 2,4
Защита		пластмасова
ø на рязане с глава	mm	300
Тегло на приложението / Тегло на цялата машина	kg	1,5 / 3,6

12.1 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА РЯЗАНЕ

Препоръчителни устройства за рязане		
Модел		Устройства за рязане
D-BCi 35		ø 300 mm

12.2 ЗВУКОВИ ЕМИСИИ И ВИБРАЦИИ

		Референтни стандарти	D-BCi 35
Звуково налягане ⁽¹⁾	$L_{pA} \text{ av} - \text{dB(A)}$	2000/14/EC	81,8
Неопределеност	dB(A)		2,8
Измерено ниво на звукова мощност	dB(A)	2000/14/EC	92
Неопределеност	dB(A)		2,2
Гарантирано ниво на звукова мощност	$L_{WA} - \text{dB(A)}$	$L_{WA} - 2000/14/EC$	94
Ниво на вибрации ⁽¹⁾	m/s^2		< 2,5 ляво < 2,5 дясно
Неопределеност	m/s^2	EN 12096	1,5 ляво 1,5 дясно

⁽¹⁾ Стойност при максимална скорост.



ВНИМАНИЕ

Стойностите на звуковите емисии и вибрациите по време на реално използване на електрическата машина могат да се различават от обявените стойности в зависимост от начина, по който се използва машината и по-специално от участъка, върху който се работи.

Мерки за безопасност за защита на оператора въз основа на оценка на експозицията в реални условия на употреба (като се вземат предвид всички части от работния цикъл, като времената, когато машината е изключена и когато е неактивна, в допълнение към времето за задействане) трябва да бъдат идентифицирани.

За да изберете подходящата защита на слуха, при поискване може да бъде предоставен анализ на лентите на трета октава.

13 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,

**ЕМАК spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)
ITALY**

декларира на собствена отговорност, че машината:

BG

1. Вид:

АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР

2. Марка: / Тип:

D-BCi 35

3. Серийна идентификация:

516 XXX 000 ÷ 516 XXX 9999

е в съответствие с разпоредбите на директивата/регламента и последващите изменения или допълнения:

**2006/42/EO – 2014/30/EC – 2011/65/EO – 2014/35/EC –
2000/14/EO приложение I ном.° 33**

е в съответствие със следните хармонизирани правила:

**EN 60335-1:2013 -
EN ISO 12100 като се вземат предвид разпоредбите на
хармонизирания стандарт EN 50636 -2 - 91:2015 е EN
ISO 11806 - 1:2022 - EN 55014 - 1:2017 -
EN 55014 - 2:2015 - EN 62233:2008**

Орган, нотифициран за Директива 2000/14/EO:

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgnè, 21 –
10156 Torino (TO) – Italy n° 0477**

Тип режещо устройство:

найлонова корда

Ширина на рязане:

300 mm

Изготвена от:

Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Дата:

30/11/2024

Техническата документация е депозирана в:

Административното седалище. - Техническа дирекция


 **Emak**[®]_{s.p.a.}
Луиджи Бартоли - С.Е.О.

14 СЕРИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Тази машина е проектирана и реализирана посредством прилагане на най-модерните производствени техники. Фирмата производител гарантира за собствените продукти за период от 24 месеца, считано от датата на закупуване, когато те са предназначени за частно използване или като хоби. Гаранцията е ограничена до 12 месеца, в случай на професионална употреба.

BG

Общи условия на гаранцията

- Гаранцията се признава считано от датата на закупуване. Фирмата производител, посредством нейната мрежа за продажби и техническо обслужване, заменя безплатно дефектиралите части поради материала, обработките и производството. Гаранцията не отменя законите права на купувача, които са предвидени от гражданския кодекс по отношение на последствията от дефекти или недостатъци, предизвикани от продадената стока.
- Техническият персонал ще се намеси възможно най-бързо, в рамките на даденото време за организационни нужди.
- За да се поиска обслужване в гаранция, е необходимо да се представи на оторизирания персонал посоченият по-долу сертификат за гаранция, който трябва да бъде подпечатан и подписан от дистрибутора, попълнен във всички негови части и придружен от фактура за закупуване или фискален бон, задължителни за доказване на датата на закупуване.**
- Гаранцията отпада в случай на:
 - очевидно отсъствие на каквато и да била поддръжка,
 - неправилно използване на продукта или направени модификации по продукта,
 - използване на неподходящи масла и горива,
 - използване на неоригинални резервни части или принадлежности,
 - намеси, извършени от неоторизиран персонал.
- Фирмата производител изключва от гаранцията консумативите и частите, подлежащи на нормално износване.
- От гаранцията са изключени също намеси свързани с осъвременяване и подобряване на продукта.
- Гаранцията не покрива извършване на настройки и намеси по поддръжката, ако е необходимо да се извършат по време на периода на гаранция.
- За евентуални щети, причинени по време на транспортирането, трябва да се уведоми незабавно превозвача, в противен случай гаранцията отпада.
- При двигателите на други марки (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и др.), монтирани на нашите машини, гаранцията, дадена от производителите на двигателите, е валидна.
- Гаранцията не покрива евентуални щети, преки или непреки, причинени на хора или предмети от повреди на машината или произтичащи от принудително дълго неизползване на самата машина.

МОДЕЛ

СЕРИЕН НОМ.

ЗАКУПЕН ОТ Г-Н

ДАТА

ТЪРГ. ОБЕКТ



Да не се изпраща! Да се приложи само при евентуална заявка за техническа гаранция.



15 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ

- Винаги спирайте машината и изваждайте батерията, преди да извършите всички изпитвания с цел коригиране, които са препоръчани в таблицата по-долу, освен ако изрично не се изисква машината да работи.
- Когато бъдат проверени всички възможни причини, но въпреки това проблемът не може да бъде разрешен, се свържете с оторизиран сервизен център. Ако възникне неизправност, която не е описана в тази таблица, се свържете с оторизиран сервизен център.



ВНИМАНИЕ

Никога не се опитвайте да извършвате ремонт, без да имате необходимите технически средства и знания. Всяка неправилно извършена операция автоматично води до отпадането на гаранцията и отмяна на всякаква отговорност на производителя.

НЕИЗПРАВНОСТ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Когато превключвателят е активиран, машината не стартира	Батерията липсва или не е поставена правилно	Уверете се, че батерията е добре поставена
	Изтощена батерия	Проверете състоянието на зареждане и заредете батерията
Машината спира по време на работа	Батерията липсва или не е поставена правилно	Уверете се, че батерията е добре поставена
	Изтощена батерия	Проверете състоянието на зареждане и заредете батерията
Намален автономност на батерията	Условия за тежко натоварване с по-голяма консумация на ток	Оптимизирайте използването
Зарядното устройство не зарежда батерията (зеленият светодиод свети)	Мръсни контакти	Почистете контактите
Зарядното устройство не зарежда батерията (никакъв светодиод не свети)	Липса на напрежение към зарядното устройство	Проверете дали щепселът е поставен и дали в контакта има напрежение
	Дефектно зарядно устройство	Заменете с оригинална резервна част
Машината стартира и работи, но режещият инструмент не се върти	Повреден съединител, конично зъбно колело или задвижващ вал	Заменете, ако е необходимо; свържете се с оторизиран сервизен център
	Приложението не е монтирано правилно	Монтирайте правилно приложението (вижте инструкциите в глава 5 <i>Сглобяване</i>)



ВНИМАНИЕ

Никога не докосвайте режещото устройство, когато двигателят работи.

